

Inställningshjälp för tonsquelch

Nedan följer ett exempel på hur tonsquelch aktiveras och sparas på en Yaesu FT-7800.

- 1 – Ställ in önskad frekvens och skift i VFO läget.
- 2 – Tryck och håll in **BAND/SET** i en sekund



- 3 – Gå till menyalternativ 44 med VFO-ratten.
- 4 – Tryck kort på **BAND/SET** för att aktivera valet.



- 5 – Ställ in tonen 114,8Hz med VFO-ratten.



- 6 – Håll in **BAND/SET** tills VFO-läget visas igen.

7 – Tryck på **TONE HM/RV** två ggr. För att aktivera subton & tonsquelch.



8 – Tryck och håll in **V/M MW** i en sekund



9 – Välj minnesposition. I exemplet är minne 2 namngivet med repeaternamnet.



10 – Tryck kort på **V/M MW**. Klart!